




Brettrutsche  
Weiß/Esche/Sperrholz



Aufbauanleitung

# Brettrutsche

## Aufbauanleitung

Artikelnummer: B-0600, B-0800, B-0802

Anfertigungsnummer: 01G

Wichtige Information.

Sorgfältig lesen.

Jeden Schritt der Anleitung sorgfältig befolgen.

**Diese Information aufbewahren.**



### **ACHTUNG:**

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Erstickungsgefahr durch kleine Teile.

**Der Aufbau muss von einer fachkundigen Person durchgeführt werden, da unsachgemäße Montage zum Herunterfallen des Möbels und zu Unfällen und Schaden führen kann.**

Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und / oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Die Fixierung der Brettrutsche an andere Gegenstände erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Belastbarkeit beträgt bis maximal 70 kg.

Pflegehinweise:


Nur für den Hausgebrauch. Stauben Sie regelmäßig ab und wischen Sie dabei immer in Richtung der Maserung. Reiben nur mit einem trockenen Staubtuch nach.

**Bitte bewahren Sie die Anfertigungsnummer und die Verpackung für eventuelle Reklamationen auf.**

# Inhaltsverzeichnis


Beschlagteile, Werkzeuge, Bauteile	4
Aufbauanleitung	5
Kontaktdaten	6

# Beschlagteile





4x


# Werkzeuge



# Bauteile




# Aufbauanleitung



# Herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns mit Ihnen über Ihre neue Brettrutsche.



Wir hoffen Sie sind zufrieden und genießen Ihr Kidsmont Produkt mit Spiel, Spaß und viel Bewegung. Falls Sie Ihre Freude teilen möchten, gibt es viele Möglichkeiten:

**Empfehlen** Sie uns gerne weiter an Familie und Freunde

**Teilen** Sie Ihre Erfahrungen mit einer Bewertung auf Google, Amazon oder Ebay

**Besuchen** Sie uns auf [kidsmont.de](http://kidsmont.de), Facebook, Instagram oder Twitter

Haben Sie Fragen zum Produkt oder der Aufbauanleitung? Unser freundlicher Kundenservice freut sich über Ihre Kontaktaufnahme:

Telefonisch von Mo bis Fr: 08.00 bis 16.00 Uhr unter **+49 30 52014157**, per E-Mail an **[info@kidsmont.de](mailto:info@kidsmont.de)** oder einfach über unser Kontaktformular auf **[www.kidsmont.de](http://www.kidsmont.de)**

Montage in Berlin und Umgebung ist nach Vereinbarung möglich.